

## Notice Tour PW-DCT

# NOTICE D'UTILISATION MODÈLE : PW-DCT



## Notice Tour PW-DCT

### 1) INSTALLATION :

Placez le bac en plastique sur le tour et clipsez-le fermement.

Assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est sur OFF avant de brancher le tour.

Pour les modèles PW-DCT-FP et DCT-FP-LEGS, vérifiez également que la pédale est sur la position OFF.

### 2) UTILISATION :

A. Branchez le tour sur une prise 230 V avec terre.

B. Fonctionnement des interrupteurs :

1. Interrupteur principal : met le tour sous tension.
  
2. Interrupteur de rotation :
  - Droite : le plateau tourne dans le sens antihoraire
  - Neutre : le plateau s'arrête
  - Gauche : le plateau tourne dans le sens horaire
  
3. Fusible : si le tour ne fonctionne pas alors que le tour est branché, vérifiez si le fusible est grillé.
  
4. Réglage de la vitesse :

La vitesse du plateau se contrôle avec le bouton ou la pédale.  
Avancez pour augmenter la vitesse, reculez pour la réduire ou arrêter le plateau.

#### **⚠ Remarque :**

Avant de changer le sens de rotation du plateau :

Réduisez la vitesse à zéro.

Placez l'interrupteur de direction sur neutre.

Ensuite, sélectionnez le sens de rotation désiré.

Changer la direction sans réduire la vitesse peut endommager le moteur.

## Notice Tour PW-DCT

### 3) ENTRETIEN :

#### A. Installation du bac à éclaboussures :

1. Face au tour, glissez la partie plus petite en demi-lune du bac sous la bride du plateau.
2. Par l'arrière, glissez la partie plus grande sous la bride jusqu'à ce que les deux parties s'emboîtent.
3. Placez les clips (2 de chaque côté) sur la jonction du bac.

**⚠ Remarque :** Conservez toujours les clips en place pour éviter que l'eau ne s'infiltré dans les roulements du plateau.

4. Pour retirer le bac, inversez les étapes 1 à 3.

Le bac n'est pas un réservoir. Veillez à ne pas dépasser le bord intérieur, au risque d'endommager le moteur et/ou les roulements.

#### B. Retrait du plateau :

1. Dévissez le boulon hexagonal situé sous le plateau (à l'aide de la clef livrée avec le tour)
2. Avec les deux mains, saisissez les bords du plateau et tirez-le verticalement vers le haut.

#### **⚠ Remarque :**

Pour le remettre, alignez le boulon hexagonal avec le côté plat de l'axe du plateau, puis serrez-le fermement.

## Notice Tour PW-DCT

